

取扱説明書

ハンドル式移動棚

BSD コンパクト neo



- この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、製品の内容を十分に理解してください。
- この製品の操作者、管理者は製品の内容を十分に理解していない方には操作をさせないでください。
- お読みになったあとは、いつも製品のそばに置いてご使用ください。

このたびは BSD コンパックル neo をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書は本製品をお使いになる方々のために使用方法を説明したものです。
安全に正しく使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、
指定の方法でご使用くださいますようお願い申し上げます。
なおご不明な点は販売店または弊社へお問い合わせください。

本取扱説明書をお読みいただく前に

●表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。



注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害または、収容物などの損害の発生が想定される内容を示しています。

●製品上に記された警告ラベル

製品上に記された警告ラベル




安全にお使いいただくために、 下記の事項をお守り下さい。



操作上の警告

- 取扱説明書どおりに使用してください。指定以外の方法はケガをすることがあります。
- 移動棚の通路内に人がいないことを確認してから動かしてください。人に当たってケガをすることがあります。
- 棚と棚のすきまに顔や手など身体を入れないでください。はさまれてケガをすることがあります。
- 移動棚レール上の異物は取り除いてください。脱輪によって棚が倒れてきて、ケガをすることがあります。
- 収容物を棚板からはみだして収納しないでください。収容物を傷つけたり、荷くずれによってケガをすることがあります。
- 最大積載質量以上に収納しないでください。棚板が落下してケガをすることがあります。
- 安全保安部品は絶対にはずさないでください。事故によってケガをすることがあります。



操作上の注意

- 子供には操作させないでください。事故でケガをすることがあります。
- 移動棚の通路の中から棚を操作しないでください。はさまれてケガをすることがあります。
- 棚板や本体の上に乗らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 移動棚の通路内には、台車・踏台・物などを放置しないでください。
- 台車や踏み台などを棚にぶつけないでください。
- 転倒防止パイプなどにぶらさがらないでください。壊れてケガをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したら、すみやかに販売店または弊社にご連絡ください。

棚板の取付け方、収容物ののせ方の注意

- 上板の上に物をのせないでください。落下してケガをすることがあります。
- 棚板は必ず袖板のつめとかみ合わせ、水平に取付けてください。棚板がはずれてケガをすることがあります。
- 危険物を収納しないでください。人体や衣服などを傷つけることがあります。
- 不安定な収容物を棚にのせないでください。また、不安定な積み方をしないでください。落下してケガをすることがあります。

改造などの禁止

修理・改造・移設などは弊社にお任せください。

B.S.D


デジタル neo

も く じ


本取扱説明書をお読みいただく前に	2
安全にお使いいただくために	3
もくじ	4
各部のなまえとはたらき	5
本体	5
操作部	6
操作のしかた	7
安全装置	10
通路ロック装置	10
地震時ロック解除機構	10
棚板の段組を変えたいときには	11
各型の最大積載質量について	11
日常のお手入れのしかた	12
蛍光灯の取りかえかた	12
そうじのしかた	12
改造などの禁止について	12
レール上の異物の確認	13

各部のなまえとはたらき

■本体



■操作部(ハンドル部)



通路ロック装置 (センターロック)




LOCK



FREE

通路ロック装置 (サイドロック)



LOCK



FREE

操作のしかた



警告

移動棚の通路内に人や物などがないことを確認してから操作してください。

準備・確認

1

開いている通路へ行き、動かしたい棚のハンドル部センターロックまたはサイドロックを押して通路ロックを解除します。



通路の開け方

2

ハンドルの取っ手をにぎり、動かす方向にゆっくり回して棚を移動させます。
ハンドルは通路が開き終わるまで回し続けてください。




■はみだし収納禁止



警告 本や物品などの収容物は、棚板からはみださないように収納してください。はみだして収納すると、収容物にキズをつけることがあります。

■不安定な物・危険物の収納禁止




注意 不安定な収容物を棚にのせたり、不安定な積み方をしないでください。落下してケガをすることがあります。


注意 危険物を収納しないでください。人体や衣服などを傷つけることがあります。

3

通路が開き終わったら、センターロック
またはサイドロックのノブを引き出し、
棚をロックさせます。
出納作業を始めてください。
次に通路を開くまでは、通路ロック装置
を解除しないでください。



■上板の上、収納禁止



⚠ 注意 上板の上に物をのせないでください。
落下してケガをすることがあります。

■棚に乗りながらの作業禁止



⚠ 注意 棚板や本体の上に乗らないでください。
転倒してケガをすることがあります。


操作のしかた つづき

連動照明灯 (オプション) の使い方

1 照明用電源スイッチを押してから、
ハンドルを取っ手をにぎり、動かす
方向にゆっくり回して棚を動かして
ください。




照明用電源スイッチ



通路が一定幅に
達すると照明が
点灯します。

2 終端側に連動照明灯が設置されて
いる場合



連動照明灯が設置されている棚に照明ス
イッチが付いているので、そのスイッチを押
すと照明が点灯します。

※照明用電源スイッチは入れたままで
操作してください。

3 通路内での作業が終了したら、照明
用電源スイッチ・終端側の照明スイッ
チを押して、電源を切ってください。





安全装置

1 通路ロック装置 センターロック + サイドロック

通路ロック

センターロックをつまみ手前に引き出します。同時にサイドロックが突出します。片方のサイドロックを引き出してもセンターロックは突出します。



通路ロック解除

センターロックまたは片方のサイドロックを押し、元の状態に戻します。




2 地震時ロック解除機構

震度5以上の揺れを感知すると、ロック装置を解除し、移動棚本来の免震効果を発揮します。



※納品時にロック解除機構無しを選択されたお客様には、この機構は付いておりません。

棚板の段組を変えたいときには



1. 収容物を取り出し、すべり止め棒・棚板・袖板の順にはずします。
2. 収容物の高さに合わせて、左右の袖板を取付けます。
3. 棚板・すべり止め棒の順に取付けます。

⚠ 注意 棚板は、必ず袖板のツメとかみ合わせ、水平に取り付けてください。

⚠ 注意 最下段の棚板は、はずさないでください。

各型の最大積載質量について

規格	B型		S型		K型		F型		M型		CD型		
奥行	単式 複式												
	295 460		295 495		310 525		380 670		495 870		295 380		
最大積載質量	一段当り	60kg		30kg									
	一連当り	300kg	600kg	300kg	600kg	300kg	600kg	300kg	600kg	375kg	750kg	225kg	450kg

⚠ 警告 最大積載質量以上に収納しないでください。棚板が落下してケガをすることがあります。


⚠ 注意 実際の最大積載質量は建物などの耐荷重などにより異なる場合があります。

日常のお手入れのしかた

本製品を正しくご使用いただくために、次の事項を必ずお守りください。

蛍光灯の取りかえかた

連動照明灯(オプション)の蛍光灯が劣化したときは、お客様自身で交換してください。
蛍光灯は外したものと同一種類、定格のものをご使用ください。



入: 消灯
切: 緑点灯



1 照明用電源スイッチを切ります

2 踏台を使い、蛍光灯を交換する。
照明器具のソケットと蛍光灯の口金を合わせ、確実に取り付けてください。

⚠ 注意 棚板や本体の上に乗らないでください。転倒してケガをすることがあります。

⚠ 注意 点灯中や消灯直後は蛍光灯が熱いので、手や肌などをふれないでください。

そうじのしかた

ホコリは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤をひたした布をよくしぼってふき、そのあと乾いた布で水分をふき取ってください。

⚠ 注意 本体に直接水をかけないでください。

⚠ 注意 下記の洗剤などは使用しないでください。




住宅家具用洗剤
弱アルカリ性または
アルカリ性洗剤
弱酸性または酸性洗剤




たわし、
クリームクレンザー、
ベンジン、シンナー、
漂白剤など



LPGなど
可燃性ガス入り
スプレー洗剤



改造などの禁止について



分解禁止

⚠ 注意


修理・改造・移設などは、
弊社にお任せください。

日常のお手入れのしかた つづき

本製品を正しくご使用いただくために、次の事項を必ずご確認ください。

レール上の異物の確認

■移動レール上の**異物**は取り除いてください。







オフィスルネサンス®を提案する

製造元 株式会社 **文祥堂**

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 3-4-12 TEL 03-3566-3535
大阪支店 〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル7階 TEL 06-6233-9005
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル TEL 052-218-2671

オフィスルネサンス®は文祥堂の登録商標です。

- この取扱説明書の内容は**2018年1月**現在のものです。
- この取扱説明書に掲載の仕様は、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷上、実際のものとは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

